

ST 1000

NOTICE D'UTILISATION

▶ **DESIGNATION : ST 1000 – PROJECTEUR DE THEATRE**

- *Tension* : 240 V - 50 Hz.
- *Puissance* : Maxi 1000 W
- *Poids* : 4,800 Kg
- *Dimensions* : 370 X 210 X 210 mm
- *Lampe* : GX 9.5 – 650/1000 W maxi
- Livré avec étrier de fixation et porte filtre

▶ **MISE EN FONCTION**

Reliez l'appareil au secteur pour le mettre sous tension.

Attention, pour vous garantir une bonne utilisation, la prise doit être équipée de la terre.

Pour arrêter l'appareil, débrancher l'appareil du secteur.

Pour changer la lampe, ouvrir le capot de l'appareil à l'aide de la vis située sur l'arrière.

Montez la lampe (voir référence ci-dessus) sur la douille en porcelaine.

Refermez le capot à l'aide de la vis.

Si vous souhaitez suspendre ce produit, veillez à ce que le support et la fixation utilisés soient suffisamment résistants pour supporter cette contrainte de charge.

▶ **RESERVES D'UTILISATION**

Cet appareil n'est pas indiqué pour un usage domestique et doit être installé que par du personnel qualifié.

ATTENTION, CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE INSTALLE SUR DES SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES.

Cet appareil doit être utilisé dans un endroit sec, clos et non poussiéreux.

Ne jamais couvrir les trous d'aération ou y insérer des objets, afin de permettre une bonne ventilation et éviter de provoquer un choc électrique. En fonctionnement, évitez tout contact avec les parties éclairantes, car risques de brûlures. Attention, après utilisation, laissez l'appareil refroidir avant de le manipuler.

L'ampoule doit être remplacée en cas d'endommagement ou de déformation par la chaleur comme d'ailleurs le verre dans le cas où il serait abîmé à un tel point que son efficacité en serait réduite.

Pour changer la lampe (à l'identique), veillez à toujours intervenir sur un appareil débranché du secteur et refroidi. En cas de panne, ou de mauvais fonctionnement n'intervenez pas sur l'appareil, adressez vous à un professionnel.

Nettoyez les parties optiques de l'appareil lorsqu'elles sont encrassées, à l'aide d'un produit à vitres et d'un chiffon doux.

Gote décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

SX LIGHTING